

Primero lee esto

Guía de inicio rápido

Wi-Fi Connect from Sprint



Inicio rápido

A Conexión

1. Si ya tienes un router, desconecta su conexión Ethernet de tu módem.
2. Atornilla las 3 antenas en la parte superior de tu Wi-Fi Connect.
3. Conecta un extremo del cable Ethernet proporcionado en el módem y el otro extremo en el puerto azul en la parte posterior de tu Wi-Fi Connect.
4. Desenchufa el cable de corriente de tu módem durante 10 segundos, y luego vuelve a enchufarlo.
5. Enchufa el cable de corriente en tu Wi-Fi Connect.
6. Presiona el **botón Power** ubicado en la parte posterior del Wi-Fi Connect
7. Espera 1 minuto hasta que las luces indicadoras azules de tu Wi-Fi Connect se queden encendidas.

B Conecta tu teléfono

1. Busca en tu dispositivo las redes Wi-Fi disponibles.
2. Selecciona la red de Wi-Fi Connect:
 - ASUS_(4-digit ID)
3. Introduce la contraseña única que se encuentra en la etiqueta situada en la parte inferior de tu Wi-Fi Connect.

C ¡Estás conectado!



Para obtener más información y ayuda, visita sprint.com/inhomecoverage o llama al **1-866-556-7310**.


Conserva los equipos que tenías

Mantén conectados tus dispositivos que tenías sin cambiar su configuración

Opción 1:

Reemplaza el router que tenías por tu nuevo Wi-Fi Connect


Personaliza el nombre y contraseña de red de tu Wi-Fi Connect para que coincida con tu antigua red. Consulta la guía técnica para obtener más información.



Opción 2:

Usa el router que ya tienes con tu nuevo Wi-Fi Connect

Conecta un cable Ethernet desde el puerto de Internet de tu router a uno de los puertos amarillos en la parte posterior del Wi-Fi Connect.




Activa las llamadas por Wi-Fi

Activa las llamadas por Wi-Fi en tu smartphone Android™

Cuando las llamadas por Wi-Fi están habilitadas, tu smartphone cambia automáticamente al modo de llamada por Wi-Fi.

1. Desde el menú Ajustes, toca **Wi-Fi Calling**.
2. Confirma los detalles de tu ubicación y toca **GUARDAR**.
3. Después de proveer los datos, conéctate a la red Wi-Fi que creaste al configurar tu Wi-Fi Connect.




Nota: La tecla de marcación cambiará para indicar que están habilitadas las llamadas por Wi-Fi.

Activa las llamadas por Wi-Fi en tu iPhone®

Cuando las llamadas por Wi-Fi están habilitadas, tu iPhone cambia automáticamente al modo de llamada por Wi-Fi.

1. Desde el menú Ajustes, toca **Phone > Wi-Fi Calls**.
2. Toca el interruptor **Allow Wi-Fi Calls** para que cambie a la posición ON y luego toca **Turn On**.
3. Confirma los detalles de tu ubicación y toca **Submit**.
4. Después de proveer los datos, conéctate a la red Wi-Fi que creaste al configurar tu Wi-Fi Connect.

Nota: La barra de estado mostrará **Sprint Wi-Fi** cuando esté en el modo de llamada por Wi-Fi.



Consulta la guía técnica para obtener información sobre cómo configurar la red, personalizar el router, establecer una nueva contraseña y crear una red de invitados.